

MECHANISCHEN-LINIE
Öfen Bedienungsanleitung




www.yesovens.it

mosaico



yesovens
ARTE ITALIANA



REGLER
KAMINVENTIL

TIMER EINSTELLEN
FREISCHALTEN

TIMER
EINSTELLREGLER

TEMPERATUR EINSTELLEN
FREISCHALTEN

TEMPERATUR
EINSTELLREGLER

SOFT-BAKING VENTILATION
(OPTIONAL)

FEUCHTIGKEIT
EINSTELLREGLER

Suavos


GEBRAUCHSANWEISUNGEN

- Drehen Sie den entsprechenden *REGLER*, um Ihren Garprozess einzustellen
- Wenn die blaue Lampe leuchtet, läuft der Garvorgang des Ofens



REINIGUNG UND WARTUNG

- Gemäß der geltenden Vorschriften sind die perfekten Hygienebedingungen des Ofens zu gewährleisten. Der Ofen ist so oft wie möglich zu reinigen und zu desinfizieren, sowohl außen als auch innen, nach Ende jeden Tages und/oder jeder Arbeitsschicht. Reinigen und desinfizieren Sie den Ofen so oft wie möglich auf täglicher Basis, um biologische Risiken durch Bildung von Schimmel, Bakterien, usw. oder Ablagerungen zu vermeiden, die dem Betrieb des Ofens schaden könnten



 Es ist wichtig, dass der Ofen nicht unter Spannung steht, wenn die Reinigung durchgeführt wird (häufig).

 Es ist unerlässlich, dass der Ofen täglich gereinigt wird, wenn er eine Temperatur zwischen 40 und 50°C hat.

 Verwenden Sie keine abrasiven, aggressiven oder korrosiven Reinigungsmittel.

 Verwenden Sie diese Substanzen auch nicht zur Reinigung des Fußbodens unter dem Ofen.


 Verwenden Sie keine abrasiven spitzen Werkzeuge.

 Verwenden Sie keine abrasiven Schwämme.

 Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger mit heißen Wasserstrahlen und Hochdruckdampf.

 Warten Sie ab, bis sich das Glas abgekühlt hat.

 Verwenden Sie ein weiches Tuch, das nur mit Wasser und Seife getränkt ist, oder ein Glasreinigungsmittel.



Ofentür

karma.



yesovens
ARTE ITALIANA



REGLER KAMINVENTIL

TIMER EINSTELLEN
FREISCHALTEN

TIMER
EINSTELLREGLER

TEMPERATUR EINSTELLEN
FREISCHALTEN

TEMPERATUR
EINSTELLREGLER

SOFT-BAKING VENTILATION
(OPTIONAL)

FEUCHTIGKEIT
EINSTELLREGLER

SUB-ZERO


GEBRAUCHSANWEISUNGEN

- Drehen Sie den entsprechenden *REGLER*, um Ihren Garprozess einzustellen
- Wenn die blaue Lampe leuchtet, läuft der Garvorgang des Ofens



REINIGUNG UND WARTUNG

- Gemäß der geltenden Vorschriften sind die perfekten Hygienebedingungen des Ofens zu gewährleisten. Der Ofen ist so oft wie möglich zu reinigen und zu desinfizieren, sowohl außen als auch innen, nach Ende jeden Tages und/oder jeder Arbeitsschicht. Reinigen und desinfizieren Sie den Ofen so oft wie möglich auf täglicher Basis, um biologische Risiken durch Bildung von Schimmel, Bakterien, usw. oder Ablagerungen zu vermeiden, die dem Betrieb des Ofens schaden könnten



 Es ist wichtig, dass der Ofen nicht unter Spannung steht, wenn die Reinigung durchgeführt wird (häufig).

 Es ist unerlässlich, dass der Ofen täglich gereinigt wird, wenn er eine Temperatur zwischen 40 und 50°C hat.

 Verwenden Sie keine abrasiven, aggressiven oder korrosiven Reinigungsmittel.

 Verwenden Sie diese Substanzen auch nicht zur Reinigung des Fußbodens unter dem Ofen.


 Verwenden Sie keine abrasiven spitzen Werkzeuge.

 Verwenden Sie keine abrasiven Schwämme.

 Verwenden Sie keine Hochdruckreiniger mit heißen Wasserstrahlen und Hochdruckdampf.

 Warten Sie ab, bis sich das Glas abgekühlt hat.

 Verwenden Sie ein weiches Tuch, das nur mit Wasser und Seife getränkt ist, oder ein Glasreinigungsmittel.



Ofentür

www.yesovens.it



Yesovens srl

Via dell'industria, 1
35010 Borgoricco (PD) – Italien

T. +39 049.9336455

T. +39 049.9335611

info@yesovens.it

www.yesovens.it